

Mémorisation des numéros d'urgence (page 83)

▲ ▼ 1. Appuyer jusqu'à [Système]	➡ 2. Confirmer	▲ ▼ 3. Appuyer jusqu'à faire apparaître [SOS]	➡ 4. Confirmer et saisir le code PIN 1590
➡ 5. Confirmer – [Mode SOS] s'affiche	▲ ▼ 6. Sélectionner [Numéro:]	➡ 7. Valider 2 fois	8. Saisir le numéro
➡ 9. Confirmer	10. Attribuer la position souhaitée	➡ 11. Confirmer	

Enregistrement d'un message d'urgence (page 85)

▲ ▼ 1. Appuyer jusqu'à [Système]	➡ 2. Confirmer	▲ ▼ 3. Appuyer jusqu'à faire apparaître [SOS]	➡ 4. Confirmer et saisir le code PIN 1590
➡ 5. Confirmer – [Mode SOS] s'affiche	▲ ▼ 6. Sélectionner [Annonce]	➡ 7. Confirmer – [Enregistr.] s'affiche	➡ 8. Valider – L'enregistrement du message commence
⑥ 9. Terminer l'enregistrement (le message se fait entendre)			

Activation / désactivation de la fonction d'urgence (page 86)

Attention : il faut composer un numéro d'urgence et enregistrer un message d'annonce avant de régler la fonction d'urgence.

▲ ▼ 1. Appuyer jusqu'à [Système]	➡ 2. Confirmer	▲ ▼ 3. Appuyer jusqu'à faire apparaître [SOS]	➡ 4. Confirmer et saisir le code PIN 1590
➡ 5. Confirmer – [Mode SOS] s'affiche	➡ 6. Valider [Mode SOS]	▲ ▼ 7. Sélectionner [Activé] ou [Désactivé]	➡ 8. Confirmer

Mode d'emploi abrégé

*free*TEL II

Réglage du volume de l'écouteur (page 62 du mode d'emploi complet)

▲ ▼ Appuyer pendant la conversation	Info: Augmentation de 4 dB avec 5 niveaux au total
---	---

Réglage du volume - amplification (pages 62 / 63)

➡➡ Appuyer – La touche s'illumine en rouge = amplification supplémentaire activée	➡➡ Appuyer – La touche ne s'illumine pas = amplification supplémentaire désactivée
V Commutateur coulissant	● ○ maximale médium Amplification
	🎵 Amplification des sons les plus aigus (Hi) et les plus graves (Lo) jusqu'à 10 dB maxi

Réglage du volume de sonnerie du combiné (pages 77 / 78)

▲ ▼ 1. Appuyer jusqu'à [Sonnerie]	➡ 2. Confirmer	▲ ▼ 3. Appuyer jusqu'à [Volume]	➡ 4. Confirmer
▲ ▼ 5. Appuyer et choisir le volume	➡ 6. Confirmer		

Réglage de la mélodie du combiné (pages 77 / 78)

▲ ▼ Appuyer jusqu'à [Sonnerie]	➡ Confirmer 2 fois [Mélodie] s'affiche	▲ ▼ Sélectionner l'une des 8 mélodies	➡ Confirmer
---	---	---	----------------

Verrouillage du clavier (page 60)

✳ Appuyer et maintenir enfoncé jusqu'à faire apparaître [Verr. ?]	➡ Confirmer – Les touches sont verrouillées	✳ Appuyer et maintenir enfoncé jusqu'à faire apparaître [Déverr.]	➡ Confirmer – Les touches sont déverrouillées
---	--	---	---

Répétition de numéro (page 61)

➡ ▲ ▼ Appuyer pour visualiser les derniers numéros composés	☎ Le numéro est composé
---	----------------------------

Utilisation du répertoire

Mémorisation du nom et du numéro (page 64)

▲ ▼ 1. Appuyer jusqu'à [Annuaire]	↔ 2. Confirmer	▲ ▼ 3. Appuyer jusqu'à [Nouveau]	↔ 4. Confirmer et saisir le nom sur les touches numériques
↔ 5. Confirmer et saisir le numéro de téléphone avec son indicatif	↔ 6. Confirmer – [Nouveau] s'affiche	↔ 7. Appuyer pour saisir un autre nom	C 8. Quitter l'entrée de menu

Appel à partir du répertoire (page 66)

▲ ▼ 1. Appuyer jusqu'à [Annuaire]	↔ 2. Confirmer	▲ ▼ 3. Appuyer et sélection- ner [Chercher]	↔ 4. Confirmer
▲ ▼ 5. Sélectionner le nom ou le numéro de téléphone	☎ 6. Appeler... ou...	C 7. Abandonner la recherche	

Modification d'un nom ou d'un numéro dans le répertoire (page 67)

▲ ▼ 1. Appuyer jusqu'à [Annuaire]	↔ 2. Confirmer – [Chercher] s'affiche	↔ 3. Confirmer	▲ ▼ 4. Appuyer et choisir le nom
↔ 5. Confirmer – [Changer] s'affiche	↔ 6. Confirmer et effec- tuer la modification	C 7. Appuyer pour effacer une lettre	↔ 8. Appuyer – Les modifi- cations sont mémorisées
9. Le numéro à modi- fier apparaît à l'écran	C 10. Appuyer pour effacer un chiffre	↔ 11. Appuyer – Les modifi- cations sont mémorisées	

Suppression d'une entrée dans le répertoire (page 67)

▲ ▼ 1. Appuyer jusqu'à [Annuaire]	↔ 2. Confirmer – [Chercher] s'affiche	↔ 3. Confirmer	▲ ▼ 4. Appuyer et choisir le nom
↔ 5. Confirmer	C 6. Appuyer jusqu'à faire apparaître [Effacer]	↔ 7. Confirmer – [Confirm. ?] s'affiche	↔ 8. Appuyer – L'entrée est supprimée

Répondeur

Réglage du jour et de l'heure (page 71)

▲ ▼ 1. Appuyer jusqu'à [Répondeur]	↔ 2. Confirmer	▲ ▼ 3. Appuyer jusqu'à [Jour/Heure]	↔ 4. Confirmer – L'indication du jour de la semaine clignote – saisir le jour (1. = Lun, 2. = Mar ...)
▼ 5. Appuyer - Le chiffre de gauche de l'horloge clignote.	6. Appuyer ▼ après chaque chiffre saisi	↔ 7. Confirmer	8. Un bip de confirmation se fait entendre

Enregistrement d'un message d'annonce (page 72)

▲ ▼ 1. Appuyer jusqu'à [Répondeur]	↔ 2. Confirmer	▲ ▼ 3. Appuyer jusqu'à [Annonce]	↔ 4. Confirmer et sélection- ner le message d'annonce
↔ 5. Confirmer – [Enregistr.] s'affiche	↔ 6. Valider – L'enregi- strement du message commence	⑥ 7. Terminer l'enregi- strement (le message se fait entendre)	Info: Annonce 1 : Rép. 2 son, Rép. 6 son Annonce 2 : Slmt ann

Réglage du fonctionnement du répondeur (page 74)

Attention : il faut enregistrer le message d'annonce avant de régler le répondeur !

▲ ▼ 1. Appuyer jusqu'à [Répondeur]	↔ 2. Confirmer	▲ ▼ 3. Appuyer jusqu'à [Fonctions]	↔ 4. Confirmer
▲ ▼ 5. Appuyer et sélection- ner le réglage	↔ 6. Appuyer – Le rég- lage est mémorisé	Info: Réglage = Rép. éteint, Slmt ann, Rép. 2 son, Rép. 6 son	

Écouter un message reçu (page 75)

▲ ▼ 1. Appuyer jusqu'à [Message]	↔ 2. Confirmer – [Lecture] s'affiche	↔ 3. Appuyer à nouveau ; le nombre de messages reçus s'affiche	↔ 4. Confirmer
② 5. Appuyer pour interrompre [Pause] s'affiche	② 6. Appuyer de nouveau = la lecture se poursuit	① 7. Appuyer 2 fois pour écouter le mes- sage précédent	③ 8. Appuyer 1 fois = message suivant
④ 9. Appuyer 1 fois pour effacer des messages reçus	⑥ 10. Appuyer 1 fois pour quitter		